




# Reservdelar Premium stativ



- A 49328 Hörnbeslag
- B 49322 Glidbeslag med sprint
- C 49353 Beslag för ben med sprint  
49350 Avslutande krage för ovanstående  
49352 Plastbussning mellan inre och yttre ben
- D 49336 Krysstag för 3 m  
49337 Krysstag för 4 m  
60001 Krysstag för 4,5 m
- E 49330 Krysskoppling övre  
F 49330 Krysskoppling nedre
- G 49338 Toppstolpe för 3 m (3x3-3x4,5-3x6 m)  
49339 Toppstolpe för 4 m tält (4x4-4x8 m)  
49348 Endast topp i plast för toppstolpe
- H 49326 Mittbeslag för toppstolpe
- I 49324 Mittbeslag nedre  
49334 Invändigt rör för toppstolpe  
60002 Fjäder för toppstolpe
- J 60003 Komplet ben 3 m inkl. alla beslag  
60004 Komplet ben 4 m inkl. alla beslag
- K 60005 Komplet mittstolpe inkl. alla beslag